

DESIGNER™ series Sammenligningstabel



NØGLEFUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
deLuxe™ Stitch System	●	●			
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Sænkning af transportør med ekstra løft	+ Sænkning af transportør med ekstra løft	●	●	●
Exclusive SEWING ADVISOR®	●	●	●	●	●
Exclusive EMBROIDERY ADVISOR™	●	●	●		
Skærmtype	Ultimativ interaktiv skærm, 174 x 104 mm, 8,0" touchskærm i farver	Interaktiv farveskærm Skærm, 116 x 87 mm, 5,7" touchskærm i farver	Interaktiv farveskærm Skærm, 70 x 53mm, 3,5" touchskærm i farver	Monokrom grafisk skærm, 63 x 48 mm, 3,0"	Monokrom grafisk skærm, 63 x 48 mm, 3,0"
Indbyggede sømme	698 Kan opgraderes med flere sømme.	498 Kan opgraderes med flere sømme.	261	163	105
Alle sømme (herunder sømme, bogstaver, tegn osv.)	1250	1052	719	620	368
Medfølgende motiver	233 indbyggede motiver 175 Classic-kollektion	162 indbyggede motiver 175 Classic-kollektion	159 indbyggede motiver	75 motiver på USB Embroidery Stick 27 Bonus-CD	75 motiver på USB Embroidery Stick
Broderialfabeter i flere størrelser	4	4	2	1	1
Broderienhedens størrelse	Large	Medium	Medium	Medium	Small
Royal Hoop 360 x 200 mm	●	●	●	●	
Crown Hoop 260 x 200 mm	●				●
Splendid Square Hoop 120 x 120 mm	●	●	●	●	●
DESIGNER™ Majestic Hoop 360 x 350 mm	Ekstraudstyr				
Højere Broderihastighed	●				
Valg af skærmpsætning	●				
Design Appliqué - Vælg former eller bogstaver og skab applikationer direkte på skærmen	●				
Design Shaping	●				
Design Positioning (placering af motivet) – Perfekt placering af broderierne hver gang.	Avanceret	Avanceret	Basis		
Resize design med stingkalkulation	●	●			
Tilpasning af broderiet på skærmen	●	●	●		
Trådkniv med automatisk klipning af hoppeping	●	●	●	●	
Stor syflade – 250 mm til højre for nålen	●	●	●	●	●
Light system	Justerbart E LIGHT™ – justering af lysstyrke og farve (LED)	Rækker af lys-dioder (LED)	Rækker af lys-dioder (LED)	2 el-pærer	2 el-pærer
USB-forbindelse	USB Embroidery Stick, ledning til computer	USB Embroidery Stick, ledning til computer	Embroidery stick	Embroidery Stick	Embroidery Stick
Opdateringer via Internettet	Via USB-kabel til PC eller USB Embroidery Stick	Via USB-kabel til PC eller USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick



BRODERIFUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
Farvesortering – Undgå farveændringer ved hjælp af et tryk.	●				
Fletning af farveblok – Undgå farvestop på store eller kombinerede motiver.	●				
Gruppering af motiver – Opret en gruppe udvalgte motiver på skærmen til redigering.	●				
Smart Save – Husker hvor langt du er kommet i broderiet	●	●			
Mulighed for at brodere knaphuller i en broderiramme	●	●			
Funktionen Fortryd/annuller fortryd ved oprettelse af motivkombinationer	●	●			
Ændre syrækkefølgen for motivet	●	●			
Tapering i broderitilstand	●	●			
Syning af pyntesømme i rammen	●	●			
Valg af motiv – vælg et eller flere broderier, som skal redigeres.	●	●			
Tryk & hold inde giver nem håndtering af motiver, filer m.m.	●	●			
Valg af motiver ud fra miniaturebilleder	●	●	●		
Gå til broderisømnummer	●	●			
Zoom og panorering	●	●	●		
Indlæsning og visning af motiver i flere formater	●	●	●		
Tilføj gitter til skærmen placering	●	●			
Resterende tid for brodering af farveblok	●	●			
Markør på skærmen under brodering	●	●	●		
Redigering af trådfarve:	Skift motivfarve, skift baggrundsfarve, vælg monokrom	Skift motivfarver, vælg monokrom	Vælg at sy i farver eller monokromt	Vælg at sy i farver eller monokromt	Vælg at sy i farver eller monokromt
Rotering af motiver	Trin af én grad	Trin af én grad	Trin af én grad	Trin af 90 grader	Trin af 90 grader
Rining i ramme	2 valgmuligheder	2 valgmuligheder	●	●	●
Skalering af motiv	●	●	●	●	●
Gå igennem broderiet efter farve og sting for sting	●	●	●	●	●
Kontrol af størrelse og placering inden brodering	●	●	●	●	●
Mine rammer – Vælg de rammer, du ejer	●	●	●	●	●



SYFUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
3D-Sømme	●				
Overtransportør med Udskiftelige Trykfødder Inkluderet	●	Ekstratilbehør	Ekstratilbehør	Ekstratilbehør	Ekstratilbehør
Ligesømsstingplade med Sensor	●				
Sidevejs syning	●	●			
Taperingssøm, valg af vinkler – Vælg mellem 18 forskellige vinkler	●	●	●		
Syning i forskellige retninger – 4-vejs og 8-vejs	●	●			
Syning med broderienheden monteret	●	●			
Permanente hukommelser	Mine filer + USB Embroidery Stick	Mine filer + USB Embroidery Stick	Mine filer + USB Embroidery Stick		
Mønsterbegyndelse	●	●	●	●	
Stingbredde, 7 mm	●	●	●	●	●
Menuen Mine sømme	48 hukommelser	30 hukommelser	24 hukommelser	20 hukommelser	15 hukommelser
Programmerbare sy skrifttyper	6 Kan også broderes	6 Kan også broderes	5	5	3
PBB (perfekt balancerede knaphuller) med knaphulsmålere	16 knaphuller + 3 snører + isyning af knap	11 knaphuller + 2 snøre + isyning af knap	9 knaphuller + 2 snøre + isyning af knap	7 knaphuller + snøre + isyning af knap	7 knaphuller + snøre + isyning af knap
Sømme på skærmen	● Sømmens startpunkt er angivet på skærmen	● Sømmens startpunkt er angivet på skærmen	● Sømmens startpunkt er angivet på skærmen	●	●
Hastighedskontrol	5 syhastigheder	5 syhastigheder	5 syhastigheder	5 syhastigheder	3 syhastigheder
Indstilling til dobbeltnål	● Sømmens udseende vises på skærmen.	● Sømmens udseende vises på skærmen.	● Sømmens udseende vises på skærmen.	●	●
Frihåndssyning	2 tilstande Frihånd flydende og Fjederstyret frihåndssyning	2 tilstande Frihånd flydende og Fjederstyret frihåndssyning	2 tilstande Frihånd flydende og Fjederstyret frihåndssyning	2 tilstande Frihånd flydende og Fjederstyret frihåndssyning	2 tilstande Frihånd flydende og Fjederstyret frihåndssyning
Stingpositionering	●	●	●	●	
Justering af sting: længde, bredde, lodret og vandret spejlvending	●	●	●	●	Ikke Lodret Spejlvending
Dobbeltnål og sikker stingbredde	●	●	●	●	●
Syning med eller uden fodpedal	●	●	●	●	●
Lys angiver nålestop oppe/nede	●	●	●	●	●
Hæftefunktionen FIX	●	●	●	●	●
Kortvarig og permanent tilbagesyning	●	●	●	●	●
Stop-funktion	●	●	●	●	●
Hurtig montering og afmontering af trykfødder	●	●	●	●	●
29 Nålepositioner	●	●	●	●	●
Elektronisk nålekraft	●	●	●	●	●



FLERE FUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
Oplyst trådområde	●				
Alarmlys	●				
Broderitilbehørsæske	●				
Taske til brodørenhed medfølger	●				
Kompensering for trådspænding – Mulighed for at ændre indstillingerne, således at den aktuelle trådspænding tilsidesættes ved brug af specialteknikker eller personlige præferencer	●	●			
Pauseskærm	●	●	●		
Personligt tilpassede maskinlyde	Blandt lyde, som findes i maskinen + brugerdefinerede lyde	Blandt lyde, som findes i maskinen			
Mulighed for at bruge USB-mus	●	●	●		
Mulighed for skærmlåsning	●	●	●		
Indbygget holder til pegepind	+ Oplyst område til pegepind	●	●		
Hurtig undertrådspoling – separat motor til spoling af undertråd under syning eller brodering	●	●	●	●	
HUSQVARNA VIKING® 1GB USB Embroidery Stick	●	●	●	●	●
Basis software kan downloades gratis fra hjemmesiden	●	●	●	●	●
Quick Help System direkte på skærmen eller trykte Quick Guides	Quick Help, Index Help,	Quick Help, Index Help	Quick Help	Trykte Quick Guides	Trykte Quick Guides
Automatisk sænkning af transportør	Syning og brodering	Syning og brodering	Kun brodering	Kun brodering	Kun brodering
Tilbehørsæske, som kan skubbes på	Dobbelt-sided	●	●	●	●
Sensor til over- og undertråd	●	●	●	●	●
Nåletråder	●	●	●	●	●
Flere sprog	●	●	●	●	●
Elektronisk selvjusterende trådspænding	+ deLuxe™ Stitch System	+ deLuxe™ Stitch System	●	●	●
Udvidet dobbelt stingplade – Styrelinjer på op til 40 mm på begge sider af nålen	●	●	●	●	●
Automatisk opsamling af undertråd	●	●	●	●	●
Drejekrog, som forhindrer blokering	●	●	●	●	●
Altid smurt	●	●	●	●	●
Hårdt bærekabiner	●	●	●	●	●
Designet og konstrueret i Sverige	●	●	●	●	●