

Sammenligningstabell for DESIGNER™-serien



KEY FEATURES	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Exclusive SEWING ADVISOR™	Ja, utvidet med JoyOS ADVISOR™ funksjonen	●	●	●	●
EMBROIDERY ADVISOR™	Ja, utvidet med JoyOS ADVISOR™ funksjonen	●			
deLuxe™ Stitch System	●	●			
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Transportørene senkes med ekstraløft	+ Transportørene senkes med ekstraløft	●	●	●
Displaytype	Stor 10.1" (217x136mm) kapasitiv fargetouchskjerm med 180° visningsvinkel og høy oppløsning (1280x800).	Stor, interaktiv og bred berøringsskjerm i farger, 5,7" (116 x 87 mm)	Stor berøringsskjerm i farger 3,5" (70 x 53 mm)	Display, ensfarget 3" (63 x 48 mm)	Display, ensfarget 3 1/8" (63 x 48 mm)
Innebygde sømmer	807 Kan oppgraderes med flere sømmer	528 Kan oppgraderes med flere sømmer	261/208	160	120
Alle sømmer inkludert bokstaver, tegn osv.	1294	1082	715/565	423	301
Motiver som medfølger	651	182 innebygde motiver 175 i Classic-kolleksjonen	159 innebygde motiver/ 100 innebygde motiver	75 motiver på USB Embroidery Stick	70 motiver på USB Embroidery Stick
Broderiskrifttyper i flere størrelser	8	4	2/1	1	1
Broderenhetens størrelse	Stor	Medium	Medium/Liten	Liten	Liten
Imperial Hoop 14 1/4"x10 1/4" (360x260mm)	●				
Royal Hoop 14 1/4"x8" (360x200mm)		●	●/nei		
Crown Hoop 10 1/4"x8" (260x200mm)	●				
Jewel Hoop 9.6"x6" (240x150mm)			nei/●	●	●
Splendid Square Hoop 4 3/4"x4 3/4" (120x120mm)	●	●	●/nei		
DESIGNER™ Majestic Hoop 14 1/4"x13 3/4" (360x350mm)	Valgfritt				
Høyere broderhastighet	●	●			
Nåltræer	Automatisk	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt
Designapplikasjon – velg blant figurer eller alfabeter, og lag applikasjoner direkte på skjermen	Komplett	Grunnleggende			
Design Shaping	●				
Motivplassering – få broderiene til å stemme perfekt overens hver eneste gang	Komplett	Komplett	Grunnleggende		
Endre størrelse på motiver ved hjelp av omregning av antall sting		●			
Broderitilpasning på skjermen	●	●	Opptil 10 motiver/ Opptil 5 motiver		



VIKTIGE FUNKSJONER	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY <i>Royale</i> ™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Selektiv/automatisk trådkniv med Automatisk kutt hoppeping	●	●	●	●	Automatisk Trådsaks
Stor sømoverflate	310mm (nesten 12") til høyre for nålen	250 mm (nesten 10") til høyre for nålen	250 mm (nesten 10") til høyre for nålen/ 200 mm (nesten 8") til høyre for nålen	200 mm (nesten 8") til høyre for nålen	200 mm (nesten 8") til høyre for nålen
Lyssystem	Justerbart LED lys. Ledende på markedet	Rader med dioder (LED) som sender ut lys	Rader med dioder (LED) som sender ut lys / 3 LED-lys	3 LED-lys	3 LED-lys
USB-tilkobling	To USB porter til Embroidery sticks	Embroidery stick, kabel til datamaskin	Embroidery stick	Embroidery stick	Embroidery stick
OPPDATERINGER via Internett	Gjennom WiFi eller USB Embroidery stick	Via USB-kabel for PC eller USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick



FUNKSJONER FOR BRODERING	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Sortering av fargeblokker – eliminer fargeendringer med bare ett tastetrykk	●				
Slå sammen fargeblokker – eliminer fargestopper i store eller sammensatte motiver	●				
Gruppere motiver – opprett en gruppe med valgte motiver på skjermen for redigering	●				
Smart Save	● i sying, broderi- redigering og sying av broderi	● sying av broderi			
Mulighet for å brodere knapphull i rammen	●	●			
Angre/gjenta når du lager motivkombinasjoner	●	●			
Endre broderrekkefølge for motiv	●	●			
Avsmalning i brodermodus	●	●			
Sy pyntesømmer i rammen	●	●			
Velg motiv – velg ett eller flere broderier som skal redigeres.	●	●			
Trykk og hold inne-funksjonen for enkel håndtering av motiver og filer med mer	●	●			
Velg motiver fra miniatyrbilder	●	●	●		
Gå til nøyaktig broderstingnummer	●	●	●/nei		
Zoom og panorering	●	●	●		
Laste inn og vise motiver i flere formater	●	●	●		
Legge til rutenett på skjermen for enklere plassering	●	●			
Nedtelling av broderingstid etter farge	●	●	●/nei		
Markør på skjermen når du broderer	●	●	●		
Redigere farger	Endre farge på motivet, endre bakgrunnsfarge, velg ensfarget	Endre fargene i motivet, velg ensfarget	Velg å sy i farger eller som ensfarget	Velg å sy i farger eller som ensfarget	Velg å sy i farger eller som ensfarget
Rotere motiv	Gradvis	Gradvis	Gradvis	90 grader	90 grader
Tråkle i ramme	2 alternativer	2 alternativer	●	●	●
Skalere motiv	●	●	●	●	●
Gå trinnvis gjennom broderiet etter farge og sting-for-sting	●	●	●	●	●
Kontroller størrelse og plassering for brodering	●	●	●	●	●
Mine rammer – velg rammene du eier	●	●	●	●	



FUNKSJONER FOR SYING	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Flerdimensjonale sømmer	●	8 applikasjonsømmer			
Utskiftbar dobbel transportør medfølger	●	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt
Stingplate for rettsøm med sensor	●				
Sideveissømmer	●	●			
Spiss satengsøm, valg av vinkler – velg mellom 18 ulike vinkler	●	●	●/nei		
Sy i flere retninger – 4-veis og 8-veis	●	●			
Sy med broderenheten koblet til	●	●			
Permanente minner	mySewnet™ Cloud og USB Embroidery stick	Mine filer + USB Embroidery Stick	Mine filer + USB Embroidery Stick		
Designomstart	●	●	●		
Stingbredde, 7 mm	●	●	●	●	●
Mine sømmer	48 minner	30 minner	24 minner/ 20 minner	12 minner	1 minne
Programmerbare skrifttyper for sying	8 Kan også broderes	6 Kan også broderes	5/4	3	2
Perfekt balansert knapphull (PBB) med ettrinns-knapphullsfoot	16 knapphull + 3 snorhull + isying av knapp	11 knapphull + 2 snorhull + isying av knapp	9 knapphull + 2 snorhull + isying av knapp/ 7 knapphull + snorhull + isying av knapp	6 knapphull + snorhull + isying av knapp	6 knapphull + snorhull
Sømmer på skjermen	● Startpunktet for sømmen vises på skjermen	● Startpunktet for sømmen vises på skjermen	● Startpunktet for sømmen vises på skjermen/nei	●	●
Valg for hastighet	5 syhastigheter	5 syhastigheter	5 syhastigheter	5 syhastigheter	5 syhastigheter
Tvillingnålinnstilling	● Se på skjermen hvordan sømmen ser ut	● Se på skjermen hvordan sømmen ser ut	● Se på skjermen hvordan sømmen ser ut/nei	●	●
Frihåndssyng	2 moduser Frihånd-flytende og frihånd-fjæring	2 moduser Frihånd-flytende og frihånd-fjæring	2 moduser Frihånd-flytende og frihånd-fjæring	2 moduser Frihånd-flytende og frihånd-fjæring	2 moduser Frihånd-flytende og frihånd-fjæring
Sømplassering	●	●	●		
Juster søm: lengde, bredde, speilvendning sideveis og i lengden	●	●	●	Ingen speilvendning i lengden	●
Tvillingnål og sikring sømbredde	●	●	●	●	●
Sy med eller uten fotregulator	●	●	●	●	●
Lys angir nålstoppe oppe/nede	●	●	●	●	●
FIX-funksjon for festing	●	●	●	●	●
Øyeblikkelig og fast tilbakesømstilling	●	●	●	●	●
Stopp-funksjon	●	●	●	●	●
Trykkfotter til å klikke på	●	●	●	●	●
29 nålstillinger	●	●	●	●	●
Elektronisk nåltrykk	Pulserende nålekraft 150Nw	●	●	●	●



FLERE FUNKSJONER	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Opplyst itræingsområde	●				
Myk pose til brodererheten medfølger	●				
Utjevning av trådspenning/ trådfordeling – mulighet for å endre innstillingene og overstyre den forhåndsinnstilte trådspenningen for spesialteknikker eller etter eget ønske, og lagre dette som standard	●	●			
Skjermsparer med oppstartsskjerm bilde	●	●	●/nei		
Mulighet for å bruke USB-mus	●	●	●/nei		
Alternativ for låsing av skjerm	●	●	●/nei		
Innebygd holder til pekepinne		●	●/nei		
Hurtigspoling – separat motor for spoling til spindel under brodering eller sying	●	●	●	●	
HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery Stick	mySewnet™ services	●	●	●	●
Gratis Quickfont- og Embroidery-programvare for nedlasting	●	●	●	●	Embroidery Intro PC Programvare inkludert
Hurtighjelpssystem direkte på skjermen eller på papir	Hurtighjelp, hjelperegister,	Hurtighjelp, hjelperegister	Hurtighjelp		
Automatisk senkning av transportører	Syng og brodering	Syng og brodering	Bare brodering/nei		Bare brodering
Tilbehørsskuff som skyves på plass	Tosidig	●	●	●	●
Over- og undertrådsensor	●	●	●	●	Overtråd sensor
Flere språk	●	●	●	●	●
Trådspenning som justerer seg selv elektronisk	+ deLuxe™ Stitch System	+ deLuxe™ Stitch System	●	●	●
Forlenget dobbel stingplate	● graderinger opp til 65 mm på begge sider av nålen	● graderinger opp til 40 mm på begge sider av nålen	● graderinger opp til 40 mm på begge sider av nålen	● graderinger opp til 40 mm på begge sider av nålen	● graderinger opp til 40 mm på begge sider av nålen
Automatisk opphenting av undertråd	●	●	●	●	●
Knutefri rotasjonskrok	●	●	●	●	●
Permanent smurt	●	●	●	●	●
Koffert	●	●	●	●	Innebygget tilbehørseske
Utformet og konstruert i Sverige	●	●	●	●	Svensk design